

วิธีถอด Handy drive สุดรัก

นำเสนอเมื่อ : 5 มิ.ย. 2552

Handy drive เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้หลาย 10 เท่าของ Floppy disk ดังนั้นการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาจึงต้องให้ความสำคัญมากด้วยเช่นกันนะครับ
ดังนั้นผมจะขอแนะนำวิธีการดูแลง่ายๆ แต่มีความสำคัญ ดังนี้ครับ

1. เก็บไว้ใกล้ตัว-ไม่ต้องกลัวหาย

หน้าวัน Handy drive จะมีขนาดเล็กลง หายง่ายมาก (ถูกขโมยได้ง่ายด้วย) มีไม่น้อยที่มักจะหลงลืมไว้ตามที่ต่างๆ เวลาหยิบออกมาวาง หรือคนชอบคลองไว้กับกุญแจ ซึ่งเป็นของที่ชอบทำหายอันดับต้นๆ

วิธีที่น่าสนใจที่สุดคือ เลือกรุ่นที่มีสายคล้องคอไว้ แม้จะดูไม่สวยงามเท่าไร แต่มันลดโอกาสทำหาย และถูกขโมยได้เกือบ 100% อีกหนึ่ง ควรเลือกรุ่นที่มีสายต่ออยู่กับ Handy drive หลีกเลี่ยงการเลือกใช้รุ่นที่สายคล้องคอผูกกับฝาครอบนะครับ ไม่งั้นมันจะอยู่กับท่านแค่ฝาครอบ

2. ระวังไวรัส

ต้องถือเป็นข้อควรระวังในการใช้งาน Handy drive อันดับต้นๆ เพราะโดยพื้นฐานแล้ว Handy drive จะมีลักษณะการใช้งานเหมือนกับฟลอปปีดิสก์ ซึ่งนั่นหมายความว่า
ไวรัสสามารถใช้ธัมบ์ไดรฟ์เป็นสื่อพาหุสำหรับการแพร่กระจายได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเวลาใช้งานธัมบ์ไดรฟ์ คุณควรแน่ใจก่อนว่าเป็นการถ่ายโอนเฉพาะไฟล์ข้อมูลเท่านั้น (ไม่ไดติดไวรัสมาด้วย)

ประเด็นที่สำคัญก็คือ
ควรแน่ใจว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่รันซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสที่ได้รับการอัปเดตสม่ำเสมอ และในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของคุณรันแอนตี้ไวรัส เวลาต่อกับ Handy drive ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์จะสแกน Handy drive ไปด้วย ใ่อย่างใ้ก็ตาม ถ้าไม่แน่ใจ Handy drive ที่รับมา ก็ไม่ควรเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณเด็ดขาด

3. เข้ารหัสข้อมูล เพื่อรักษาความลับ

ถ้าหาก Handy drive ของคุณหาย นั่นหมายความว่าข้อมูลของคุณตกไปอยู่ในมือของผู้ที่พบมันด้วย และถ้าหากคนผู้นั้นบังเอิญเป็นคู่แข่งของคุณโดยตรง อะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้น หากคุณใช้ธัมบ์ไดรฟ์เก็บข้อมูลสำคัญ การเข้ารหัสข้อมูลดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้

การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) จะทำให้ข้อมูลเปิดอ่านไม่รู้เรื่องจนกว่าจะได้รับรหัสที่ถูกต้อง
ซึ่งควรเลือกเข้ารหัสที่ระดับ 128 บิต เพื่อความปลอดภัย Handy drive รุ่นใหม่ๆ จะมาพร้อมกับคุณสมบัติการเข้ารหัสข้อมูลมาด้วย แต่อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่า ซอฟต์แวร์ที่ใหม่ไม่ใช้รุ่นทดลอง เพราะไม่เช่นนั้น คุณอาจจะต้องจ่ายตังค่าซอฟต์แวร์ในภายหลัง

4. สำรองข้อมูลให้เป็นนิสัย

ไม่ปฏิเสธครับว่า เวลา Handy drive หาย เราคงรู้สึกไม่ดีแน่นอน
แม้ข้อมูลที่อยู่ในนั้นจะได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสไว้แล้วก็ตาม แหม...ก็มันต้องเสียเงินอีกแล้วนะสิ แต่มันคงรู้สึกเจ็บใจเป็นสองเท่า หากข้อมูลที่อยู่ในนั้นเราไม่เคยได้ทำแบคอัพสำรองเอาไว้เลย

ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือ แนะนำให้คุณสำรอง Handy drive ไว้สักสองสามทีก็พอ เพราะนอกจากพวกมันจะหายง่ายแล้วยังเสียบง่ายอีกด้วย เนื่องจากธัมบ์ไดรฟ์ส่วนใหญ่จะใช้กรอบเป็นพลาสติก ซึ่งแตกหักได้ง่าย

5. การถอดที่ถูกต้อง เป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการถอด Handy drive ออกจากเครื่องอย่างถูกต้อง

เรื่องของเรื่องคือ ก่อนที่คุณจะดึง Handy drive ออกจากพอร์ตยูเอสบีบีบนคอมพิวเตอร์
- ให้คุณปิดโปรแกรมทุกตัวที่มีการเข้าถึงไฟล์ต่างๆบน Handy drive เสียก่อน
- จากนั้นคลิกไอคอน Safely Remove Hardware (ที่มีลูกศรสีเขียวปรากฏอยู่ในมุมล่างขวาบนทาสก์บาร์)
แล้วคลิกเลือก Handy drive ที่ปรากฏอยู่ในรายการ



- เมื่อคลิกเลือกยูเอสบีไดรฟ์ที่ต้องการเอาออกแล้ว (รูปบน) จะได้รับข้อความแจ้งเตือนมาว่า **“Safe To Remove Hardware”** (รูปล่าง) แปลว่า สามารถดึงธัมป์ไดรฟ์ออกจากระบบได้อย่างปลอดภัย

การถอด Handy drive จากเครื่องปุ่นบ๊โดยไม่มีทำตามขั้นตอนนี้ Handy drive ของท่านอาจจะชำรุดได้

ขอบคุณข้อมูล :: tlcthai