

ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด

● นำเสนอเมื่อ 28 มิ.ย. 2552

เครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านพักอาศัย หรืออาคารสำนักงานขนาดเล็ก ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไป แบ่งเป็น 6 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1.แบบติดผนัง ข้อดี มีให้เลือกหลากหลาย เจียบ ติดตั้ง ง่าย ข้อเสีย ไม่เหมาะกับงานหนัก เนื่องจากคอยล์เย็นมีขนาดเล็กส่งผลให้คอยล์สกปรกและอุดตันง่ายกว่าคอยล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า

2.แบบตั้ง/แขวน ข้อดี เลือกรูปแบบติดตั้งได้ทั้งตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน เข้าได้กับทุกสถานที่ การระบายลมดี ข้อเสีย ไม่มีรูปแบบให้เลือกมากนัก

3.แบบตู้ตั้ง ข้อดี ติดตั้งง่ายโดยสามารถตั้งกับพื้นได้เลย ไม่ต้องยึด ทำความเย็นได้เร็ว เนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดลมใหญ่ซึ่งให้กำลังลมที่แรงกว่า ข้อเสีย เปลืองพื้นที่ใช้สอย

4.แบบฝังเพดาน ข้อดี สามารถทำตู้ซ่อนหรือฝังเรียบไว้บนเพดานห้อง ข้อเสีย ติดตั้งยากเนื่องจากต้องฝังเขาตู้หรือเพดานห้อง การดูแลรักษาทำได้ไม่ค่อยสะดวก

5.แบบหน้าต่าง ข้อดี ประหยัดพื้นที่เนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่ติดตั้งคอนเดนซิ่ง ยูนิท ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงกว่าแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่มีการเดินท่อน้ำยา ทำให้ไม่มีความร้อนแทรกซึมตามท่อน้ำยา ข้อเสีย เสียงดังจากการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของตัว เครื่องและผนัง ถ้าเครื่องขนาดใหญ่จะมีปัญหาเพราะบริเวณช่องหน้าต่างไม่สามารถรับน้ำหนักมากได้

6.แบบเคลื่อนที่ ข้อดี ขนาดกะทัดรัด ไม่ต้องติดตั้ง เดินไปใช้ได้ทุกพื้นที่ ข้อเสีย ใช้น้ำกับห้องที่มีขนาดใหญ่ไม่มาก ประสิทธิภาพการทำความเย็นต่ำกว่า

วิธีใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานและคุ้มค่า

ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเพื่อให้การระบายความร้อนทำได้สะดวก เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ทุกเดือนเครื่องเก่าที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือใช้งานมานาน ลดความร้อนจากภายนอกที่ผ่านเข้ามายังบริเวณที่ปรับอากาศ ดังนี้

1.ลดความร้อนผ่านผนัง ผนังกระจกที่ควรป้องกันความร้อนโดยใช้เครื่องบังแดดภายในอาคาร หรือหลบแนวหน้าต่างเข้ามาภายในผนังปูน ให้ทาสีฉนวนนอกด้วยสีขาวหรือสีอ่อน หรือใช้วัสดุฉนวน เช่น กระเบื้องเคลือบ เพื่อช่วยสะท้อนแสง ปลุกต้นไม้หรือสร้างที่บังแดดเพื่อให้ร่มเงาแก่ผนัง ผนังห้องโดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกซึ่ง ไม่มีเงากำบังเป็นส่วนที่มีความร้อนมาก ควรบุนวนกันความร้อนหรือ ใช้เฟอรินเจอร์ชั้นใหญ่ตั้งกันไม่ให้ความร้อนแผ่เข้ามาในห้องเร็วนัก ผนังอาคารที่เป็นไม้

หากมีช่องทางของไม้มากควรตีผนังด้านในด้วยไม้อัดเพื่อกันการผ่านของความร้อนจากภายนอกเข้ามาในอาคาร

2. การลดความร้อนผ่านหน้าต่าง

หน้าต่างควรมีเฉพาะทิศเหนือหรือทิศใต้ของอาคารเพื่อลดการรับแสงแดดโดยตรง ไม่ให้มีรอยรั่วตามขอบประตูหน้าต่าง หรือบริเวณฝ้าเพดาน

3. การลดความร้อนผ่านหลังคาและฝ้าเพดาน

หลังคาที่เป็นสังกะสีหรือกระเบื้องควรรีฝ้าหรือติดตั้งวัสดุสะท้อนความร้อนหรือบุฉนวนกันความร้อนเพื่อช่วยลดความร้อนที่จะแผ่เข้ามาในอาคาร ถ้ามีช่องว่างระหว่างหลังคา กับฝ้ามากควรเจาะช่องลมเพื่อระบาย อากาศ

4. การลดความร้อนผ่านพื้น หากเป็นพื้นไม้ควรอุดช่องระหว่างไม้ให้สนิท แอร์จะได้ไม่รั่วออกไป

5. จุดพื้นที่ในห้องซึ่งไม่ได้ใช้งานประจำ เช่น ตู้เสื้อผ้า ห้องแต่งตัว อยู่ทางทิศตะวันตก

ช่วยกันความร้อนไม่ให้เขาถึงห้องที่ใช้อยู่ประจำคือสวนนอน ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศได้

6. พยายามใช้แสงธรรมชาติช่วยส่องสว่างภายในอาคาร และควรปิดไฟที่ไม่จำเป็น

ภายในอาคารควรใช้สีอ่อนช่วยการสะท้อนแสง ทำให้ใช้ดวงไฟน้อยลง อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนควรใช้นอกห้อง

ที่มา :: ข่าวสด